

△『本製品は個別対応品のため納期及び価格を当社営業に確認願います。』

SP104X-015J
P: OZ

 P.G.Information (特定開発品情報)

真空レギュレータ/IRV20 シリーズ 汎用特注品のご紹介

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: <http://www.smcworld.com>

特 長: 汎用性の高い特注品をご紹介します。

表 1 汎用特注品一覧

	特注品番	特注内容				配管仕様	
		めねじ配管	IRV3000 取付互換	ゲージポート Rc1/8 (片側のみ)	めねじ配管 回り止め	標準 配管	一面 配管
IRV20	X3	●	—	—	—	●	●
	X4	—	●	—	—	●	●
	X7	—	—	●	—	●	●
	X8	●	●	—	—	●	—
	X11	●	—	●	—	●	●
	X24	●	●	●	—	●	—
	X28	—	—	—	●	●	—
	X33	—	●	—	●	●	—

仕 様:

使用流体	空気
設定圧力範囲	-100~-1.3kPa
耐圧力	100kPa(圧力計付を除く)
周囲温度および 使用流体温度	5~60℃

型式表示方法:

◆めねじ配管

IRV 20 [] - [] 02 [] [] - []

ボディサイズ

20	最大流量240ℓ/min (ANR)
----	--------------------

配管仕様

無記号	標準配管仕様
A	一面配管仕様

ねじの種類 注1)

無記号	Rc
-----	----

注1) ねじの種類は、-X3のみN: NPTねじ、F: Gねじも対応となります。

接続ねじ口径 注1)

記号	接続口径	IRV20	IRV20A
02	1/4"	●	●
03	3/8"	●	●
04	1/2"	●	—

オーダーメイド仕様

詳細は、表1 汎用特注品一覧をご参照下さい。

付属品②

無記号	なし 注1)		
G	圧力計付 注2)注3) (IRV20: GZ43-K-01付)		
ZN	注3) デジタル 圧力 スイッチ付	NPNオープンコレクタ1出力	ZSE30A-01-N-ML付
ZP		PNPオープンコレクタ1出力	ZSE30A-01-P-ML付
ZA		NPNオープンコレクタ2出力	ZSE30A-01-A-ML付
ZB		PNPオープンコレクタ2出力	ZSE30A-01-B-ML付

注1) ゲージポートにはプラグナット取付済です。Rc1/8ポートが必要な場合、オプションのゲージナットAss'y P601010-18を別途手配して下さい。
注2) 圧力計の精度±3%フルスパン。
注3) ゲージナット付属。付属品は同梱となります。

付属品① 注1)

記号	内容	X3	X8	X11	X24	X28	X33
無記号	なし	●	●	●	●	●	●
B	ブラケット付	●	●	●	●	●	●
L	底面ブラケット付	●	—	●	—	—	—

注1) 付属品は同梱となります。

◆ワンタッチ管継手配管

IRV 20 [] - [] C08 [] [] - []

ボディサイズ

20	最大流量240ℓ/min (ANR)
----	--------------------

配管仕様

無記号	標準配管仕様
A	一面配管仕様

管継手

無記号	ストレート
L	エルボ

オーダーメイド仕様

詳細は、表1 汎用特注品一覧をご参照下さい。

付属品②

無記号	なし 注1)		
G	圧力計付 注2)注3) (IRV20: GZ43-K-01付)		
ZN	注3) デジタル 圧力 スイッチ付	NPNオープンコレクタ1出力	ZSE30A-01-N-ML付
ZP		PNPオープンコレクタ1出力	ZSE30A-01-P-ML付
ZA		NPNオープンコレクタ2出力	ZSE30A-01-A-ML付
ZB		PNPオープンコレクタ2出力	ZSE30A-01-B-ML付

注1) ゲージポートにはプラグナット取付済です。Rc1/8ポートが必要な場合、オプションのゲージナットAss'y P601010-18を別途手配して下さい。
注2) 圧力計の精度±3%フルスパン。
注3) ゲージナット付属。付属品は同梱となります。

付属品① 注1)

記号	内容	X4	X7
無記号	なし	●	●
B	ブラケット付	●	●
L	底面ブラケット付	—	●


注1) 付属品は同梱となります。

接続チューブ外径

記号	チューブ外径	IRV20	IRV20A
C06	ミリ	φ6	●
C08		φ8	●
C10		φ10	●
N07	インチ	φ1/4"	●
N09		φ5/16"	●
N11		φ3/8"	●
		φ1/2"	—




外形寸法: mm

◇IRV20-※-X3




継手部寸法

管接続口径	VAC/SET
	R
RC1/4, G1/4	8.9
RC3/8, G3/8	12.4
RC1/2, G1/2	19.9
1/4NPT	9.4
3/8NPT	12.9
1/2NPT	20.4



パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4






◇IRV20-※-X4


②は IRV3000 互換ブラケットです。

継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET			
	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	T	U
Φ6	10.5	21	27.5	21
Φ1/4"	10.5	21	27.5	21.5
Φ8, Φ5/16"	10.5	21	28.5	24
Φ10, Φ3/8"	11	21	30.5	27




パネルマウントスペーサの取付方法



1. ボーンネットに① (凸部上向き) を取付けます。
2. IRV3000用パネルに1 を取付けます。
3. セットナットをねじ込みます。

※ブラケット付の場合も同様に、ブラケットの下にパネルマウントスペーサを取付けて下さい。







パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4

◇IRV20A-※-X4


②は IRV3000 互換ブラケットです。

継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET				
	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	T	U	V
Φ6	10.5	21	27.5	1	8
Φ1/4"	10.5	21	27.5	1.5	8.5
Φ8, Φ5/16"	10.5	21	28.5	4	11
Φ10, Φ3/8"	11	21	30.5	7	14







パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4




◇IRV20-※-X7

継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET			
	ストレート	エルボ	エルボ	エルボ
	R	S	T	U
Φ6	10.5	21	27.5	21
Φ1/4"	10.5	21	27.5	21.5
Φ8,Φ5/16"	10.5	21	28.5	24
Φ10,Φ3/8"	11	21	30.5	27







パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4



◇IRV20-※-X8

継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET
R	
RC1/4	8.9
RC3/8	12.4
RC1/2	19.9



・メネジアダプタ Ass'y への取付方法

⇒IRV20-※-X3 と同様です。

①はメネジアダプタ Ass'y です。

・パネルマウントスペーサの取付方法

⇒IRV20-※-X4 と同様です。


③はパネルマウントスペーサです。

④は IRV3000 互換ブラケットです。

◇IRV20-※-X11




継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET
	R
RC1/4	8.9
RC3/8	12.4
RC1/2	19.9




・メネジアダプタ Ass'y への取付方法
⇒IRV20-※-X3 と同様です。
①はメネジアダプタ Ass'y です。


・ゲージナット Ass'y への取付方法
⇒IRV20-※-X7 と同様です。
③はゲージナット Ass'y です。



パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4





◇IRV20A-※-X11





継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET
Rc1/4	8.9
Rc3/8	12.4



パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4



・メネジアダプタ Ass'y への取付方法

⇒IRV20A-※-X3 と同様です。

①はメネジアダプタ Ass'y です。

・ゲージナット Ass'y への取付方法



⇒IRV20A-※-X7 と同様です。

③はゲージナット Ass'y です。



◇IRV20-※-X24

継手部寸法

継手サイズ	VAC/SET
RC1/4	8.9
RC3/8	12.4
RC1/2	19.9



A矢示
(ゲージナット部)



・メネジアダプタ Ass'y への取付方法
⇒IRV20-※-X3 と同様です。

①はメネジアダプタ Ass'y です。


・ゲージナット Ass'y への取付方法
⇒IRV20-※-X7 と同様です。

④はゲージナット Ass'y です。

・パネルマウントスペーサの取付方法
⇒IRV20-※-X4 と同様です。

⑥はパネルマウントスペーサです。

⑦は IRV3000 互換ブラケットです。



◇IRV20-※-X28


・メネジ配管回り止め仕様となります。

⇒②、③、④、⑤、⑥が回り止め用の部品です。



①はメネジアダプタ Ass'y です。

⑦、⑧はポートシールです。

継手の配管方法





配管の際は、メネジアダプタが回転しないようにメネジアダプタ部分にスパナを掛けて継手等をねじ込んで下さい。



パネル穴加工寸法
パネル板厚MAX.4

継手部寸法	
管接続口径	VAC/SET
	R
RC1/4	19.8
RC3/8	21.8
RC1/2	24.8




◇IRV20-※-X33

- ・メネジ配管回り止め仕様となります(右図)。
- ⇒②、③、④、⑤、⑥が回り止め用の部品です。
- ①はメネジアダプタ Ass'y、⑦、⑧はポートシールです。




- ・パネルマウントスペーサの取付方法
- ⇒IRV20-※-X4と同様です。

⑨はパネルマウントスペーサ、⑩は IRV3000 互換ブラケットです。



継手の配管方法



配管の際は、メネジアダプタが回転しないようにメネジアダプタ部分にスパナを掛けて継手等をねじ込んで下さい。



継手部寸法	
管接続口径	VAC/SET
R	R
RC1/4	19.8
RC3/8	21.8
RC1/2	24.8



⚠ 注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。